Webserveradgang ved TVVR20000 / TVVR30000



Brugerhåndbog

Version 1.0

Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.

English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.

Français

Ce mode d’emploi appartient à de produit.

Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention.

Veuillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile!

Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu á la table des matières avec mention de la page correspondante.

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belagrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze hendleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.

Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset .

Webinterface



Åbn webinterface

Det er absolut nødvendigt med korrekte netværksindstillinger, hvis du vil fjernstyre apparatet og overvågningen via Internet Explorer.

Oplysning

Læs venligst oplysningerne i afsnittet Netværk i betjeningsvejledningen.

Når man opretter forbindelse første gang, skal ‚ActiveX-objekter' hentes for at få vist webinterfacet korrekt.

Hertil skal du åbne indstillingerne (Funktioner/Internetindstillinger) i Internet Explorer. Vælg punktet „Brugerdefineret niveau" under fanebladet **Sikkerhed**. Der skal følgende Active-X-muligheder være aktiveret:

1. Indtast optagerens IP-adresse i Internet-Explorer.

Login-skærmen åbnes:



2. Indtast bruger, password samt porten, og klik på Login med musen.

Forudindstillet i optageren er:

Bruger: admin
Password: 12345
Port: 8000

Oplysning

Hvis password-funktionen skulle være deaktiveret i optagerens menu, spørges der ved netværksadgang alligevel efter passwordet.

Preview

Preview-vinduet er opdelt i fem områder:

Nr.	Område
❶	Log ud, Preview, Afspilning, Logfil, Indstillinger
❷	Kameraoversigt
❸	Preview
❹	Styring af tilsluttede PTZ-kameraer
❺	‚Shortcuts' til styring af preview

1. Vælg det ønskede kamera i kameraoversigten (2).

- Livebilledet vises ved at dobbeltklikke på kameraet.

2. For at tilføje flere kameraer i multi-visningen skal du vælge den ønskede visning.

- Klik på det ønskede felt, som derefter fremhæves med en grå ramme.
- Ved at dobbeltklikke tilføjes det ønskede kamera til preview-visningen.

3.Shortcuts(5) anvendes til styring af preview.

Nr.	Betydning af symbolet
1	Fuldskærm-modus
2	4x kameralayout
3	Afslut preview
4	Straksbillede, oprettelse af et straksbillede af det valgte kamera
5	Optagelse: Optagelse af alle valgte kameraer
6	Tale, tænd/sluk audioafspilning

Skærmvisning

Med dette kontrolfelt kan du indstille skærmvisningens lysstyrke, kontrast, mætning og farve.

Afspilning

1. Klik på **Afspilning** i menuen (1).
2. Vælg det ønskede kamera i kameraoversigten (2).
3. Definer start- og sluttiden, inden for hvilken der skal søges.

   Klik på den pågældende dato, og vælg en dag i kalendervisningen. Den valgte dag vises med en rød cirkel i kalendervisningen.
4. Klik på **lupsymbolet for at starte søgningen**.

Hvis søgningen lykkes, vises følgende vindue:



Nu kan du vælge den ønskede fil i afspilningslisten og starte afspilningen ved at dobbeltklikke. Styr afspilningen via kontrolfelterne.

Nr.	Betydning af symbolet
1	Start afspilning / pause
2	Stop: Stop afspilning
3	Sænk afspilningshastighed
4	Forøg afspilningshastighed
5	Billede for billede: skift et billede videre ad gangen

Nr.	Betydning af symbolet
1	Opret straksbillede
2	Gem optagelse, der er valgt i afspilningslisten, på lokal pc
3	Gem videoklip på lokal pc. Klik igen for at afslutte oprettelse af videoklip
4	Tænd/sluk audio
5	Lydstyrke

Logfil


ABUS eytron.
Ausloggen
Vorschau
Wiederg.
Logdatei
Einst.
Embedded Net DVR
01-Camera 01
02-Camera 02
03-Camera 03
04-Camera 04
Zeit des Vorfalls
Haupt Typ
Neben Typ
Kamera
Lokaler Benu
1 2009-12-22 16:47:09 Bedienung Starte DVR
2 2009-12-22 17:01:50 Bedienung Beende DVR
3 2009-12-22 17:03:11 Bedienung Starte DVR
4 2009-12-22 17:03:19 Ausnahme Netzwerkverbindung u...
5 2009-12-22 19:42:25 Bedienung Local Login admin
6 2009-12-22 19:44:17 Bedienung Local Login admin
7 2009-12-22 19:44:17 Bedienung Unregelmässiges Been...
8 2009-12-22 19:45:53 Bedienung Starte DVR
9 2009-12-22 19:46:01 Ausnahme Netzwerkverbindung u...
10 2009-12-22 19:46:15 Bedienung Local Login admin
11 2009-12-22 19:46:19 Bedienung Lokales Update
12 2009-12-22 19:46:19 Bedienung Unregelmässiges Been...
13 2009-12-22 19:48:27 Bedienung Starte DVR
14 2009-12-22 19:48:35 Ausnahme Netzwerkverbindung u...
15 2009-12-22 19:49:11 Bedienung Local Login admin
16 2009-12-22 19:49:38 Bedienung Konfiguration admin
17 2009-12-22 19:49:42 Bedienung Konfiguration admin
18 2009-12-22 19:49:48 Bedienung Konfiguration admin
19 2009-12-22 19:50:22 Bedienung Local Logout admin
20 2009-12-22 19:55:30 Bedienung Local Login admin
21 2009-12-22 19:56:31 Bedienung Konfiguration admin
22 2009-12-22 20:00:01 Bedienung Local Logout admin
23 2009-12-22 20:00:39 Ausnahme Illegaler Zugriff
24 2009-12-22 20:00:46 Bedienung Local Login admin
25 2009-12-22 20:01:43 Bedienung Konfiguration admin
26 2009-12-22 20:06:03 Bedienung Local Logout admin
27 2009-12-22 20:07:41 Ausnahme Illegaler Zugriff
28 2009-12-22 20:07:48 Bedienung Local Login admin
29 2009-12-22 20:07:51 Bedienung Konfiguration admin
30 2009-12-22 20:09:10 Bedienung Konfiguration admin
31 2009-12-22 20:09:13 Bedienung Beende DVR admin
32 2009-12-22 20:09:58 Bedienung Starte DVR
33 2009-12-22 20:10:06 Ausnahme Netzwerkverbindung u...
34 2009-12-22 20:10:14 Bedienung Local Login admin
Suche Typ:
Alle
Haupt Typ:
Alle
Neben Typ:
Alle
Startzeit:
14.01.2010
00:00:00
Endzeit:
14.01.2010
23:59:59

Gennemsøg log

1. Klik på **Logfil** i menuen (1).
2. Vælg mellem forskellige filtre.
3. Definer start- og sluttiden ved at vælge dato og klokkeslæt.
4. Klik på lupsymbolet.

   Hvis søgningen lykkes, vises følgende vindue, og søgeresultaterne hentes:



- Marker flere efter hinanden følgende resultater ved at holde SHIFT-tasten nede eller enkelte søgeresultater ved at trykke på STRG-tasten.

➔

Indstillinger

Lokal indstilling

1. Klik på **Indstillinger** i menuen (1) for at skifte pc'ens indstillinger.



Protokoltype	Vælg mellem netværksprotokollerne TCP og UDP. Ved UDP sendes datapakkerne til modtagerne uden at overførslen bekræftes. Ved TCP bekræftes overførslen og er således mere stabil men langsommere end UDP.
Pakkestørrelse	Her kan du fastlægge streamens kvalitet ved netværksoverførsel fra optageren. Jo højere værdien er, jo bedre er billedkvaliteten. Hvis den indstillede værdi er større end den eksisterende båndbredde, mister du enkelte billeder, eller det kan medføre, at streamen afbrydes.
Streamtype	På optageren indstiller du optagelsesparametrene for Stream 1 (fortløbende optagelse) og Stream 3 (netværksoverførsel). Vælg her, hvilke indstillinger der skal anvendes for overførslen.
Netværksoverførsel-feature	Her kan du vælge mellem forudindstillede værdier for at optimere overførslen.
Sti til lagring af optagelser	Hukommelsessted til optagelser på den lokale pc.
Sti til lagring af straksbilleder	Hukommelsessted på den lokale pc til straksbilleder, som er blevet oprettet i livevisningen.
Sti til lagring af afspilning	Hukommelsessted på den lokale pc til straksbilleder, som er blevet oprettet under afspilningen.
Sti til lagring af downloads	Hukommelsessted til downloads på den lokale pc.

Remote-apparatindstillinger

1. Klik nederst til højre i Indstillinger på Remote-indstillinger. Følgende vindue åbnes:



Du kan nu direkte skifte optagerens indstillinger. For at anvende ændringer skal du klikke på tasten Gem.

Apparatindstillinger	Apparatinformation, Versionsinfo
Kameraindstillinger	Visningsindstillinger, Videoindstillinger, Kalenderoptagelse, Bevægelsesregistrering, Mistet video, Videosabotage, Privatzone, Tekstvisning
Netværksindstillinger	Netværksindstillinger, PPPOE-indstillinger, DDNS-indstillinger, NTP-indstillinger, NFS-indstillinger, E-mail-indstillinger
Seriel port-indstillinger	RS-232-indstillinger, RS-485-indstillinger
Alarmindstillinger	Alarmindgangsindstillinger, Alarmudgangsindstillinger
Undtagelsesindstillinger	Administrer undtagelser
Kontoadministration	Brugeradministration
Harddiskindstillinger	Formater harddiske, Tildel grupper
Remote-opdatering	Firmware-opdatering via netværk

Afslut

1. Klik på **Log ud** i menuen (1).

- Der vises følgende forespørgsel:



- Bekræft med **OK**, eller luk vinduet med **Afbryd**.
- Efter udlogningen kommer du tilbage til login-skærmen.

ABUS digitaloptager Webserver

TVVR20000 / TVVR30000

Producent
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
D-86444 Affing (Tyskland)